



Инструкция

по обновлению программного
обеспечения версии **2.0.15**
для тепловизионных прицелов

ARKON Arma v2

ВНИМАНИЕ!

Перед началом обновления убедитесь, что используемый файл обновления ПО (прошивки) точно соответствует модели вашего устройства.

Данное обновление **НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО**
для прицелов ARKON Arma **первой версии!**
Только для ARKON Arma v2!

Установка ПО от другой модели приведет к некорректной работе прицела!

Этапы обновления программного обеспечения:

Загрузка обновления:

- Скачайте файл прошивки, предназначенный для вашей модели прицела, с официального сайта arknoptics.ru со странички своей модели.
- Убедитесь, что имя архива содержит название вашей модели. Распакуйте загруженный архив. Внутри архива должен находиться файл с именем `update.img`

Подключение прибора к компьютеру, запись файла обновления:

- Используйте оригинальный или качественный USB-C кабель для подключения прицела к компьютеру.
- Подключите прицел к компьютеру, включите прицел и дождитесь, пока устройство определится как внешний накопитель.
- Скопируйте файлы прошивки в корневой каталог прицела (не внутрь папок).
- Дождитесь завершения копирования. Обязательно используйте функцию безопасного извлечения USB-устройства на вашем компьютере перед отключением кабеля.
- Отсоедините USB кабель.

Запуск процесса обновления на приборе:

- Включите прицел.
- Перейдите в меню устройства и выберите пункт «О приборе».
- Нажмите кнопку «Обновить».
- Подтвердите начало установки при появлении соответствующего запроса.



Процесс установки:

- Устройство начнёт автоматическую установку обновления ПО.
- По завершении данного этапа прицел автоматически выключится.

Завершение обновления:

- Включите прицел.
- На экране появится иконка в виде стрелки, указывающей вверх, что означает выполнение прибором финальной стадии обновления.
- После завершения установки прицел вновь автоматически выключится.

Проверка результата:

- Включите устройство.
- При успешной установке на экране отобразится уведомление об успешном обновлении ПО. Вы можете проверить версию в меню «О приборе».
- Прицел будет готов к использованию в штатном режиме. Все настройки прицельных профилей сохранятся.

Рекомендации:

- Перед началом обновления убедитесь, что аккумулятор прицела заряжен не менее, чем на 50%.
- Не извлекайте кабель во время записи файла прошивки в память устройства.
- При возникновении ошибок или нестандартного поведения прибора обратитесь в службу технической поддержки ARKON.